

FICHA TÉCNICA

ESTACION DE BOTELLA LAVAOJOS

01 DESCRIPCIÓN

El kit de lavado de ojos con múltiples botellas cuenta con enjuague ocular protegido contra el polvo con boquilla de lavado de ojos de apertura rápida, lo que permite una irrigación ocular de implementación rápida de emergencia. Esta estación cuenta con un diseño de respuesta rápida.

02 MATERIAL

- Polietileno no tóxico

La boquilla está diseñada como copa lavaojos y la tapa a prueba de polvo.



La botella lavaojos
Se puede apretar con una mano.

Estructura
fuerte y duradera.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

03 DISEÑO & CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación para una configuración rápida.
- Boquillas con forma de lavajos para un uso cómodo y eficaz.
- Diseño ergonómico, portátil y compacto.
- Fácil de limpiar para mantener las condiciones sanitarias.
- Mantiene su área de trabajo despejada y garantiza que la seguridad este siempre a la mano.

04 MODELO & PRESENTACIÓN

- **Empaque:** Kit de lavado de ojos
- **Color:** Verde
- **Incluye:** Estación doble de 500 ml. / 1 espejo y una base rígida de PVC.



Producto
Importado

05 APLICACIONES

El kit de lavado de ojos es de aplicación versátil. Ideal para laboratorios, entornos industriales y unidades móviles, ofrece una solución portátil para la irrigación ocular inmediata.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

06 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	MEDIDAS
• Material	Polietileno no tóxico
• Volumen	500 ml * 2
• Tamaño	30 x 26,7 x 9 cm
• Color	verde

07 CÓMO USAR EL LAVAOJOS

Mantener lleno de agua estéril:

Fácil de usar, solo abre la tapa, coloque la copa ocular sobre el ojo y apriete el frasco para proporcionar una ducha de irrigación suave al ojo afectado.

* El ciclo de reemplazo recomendado del agua almacenada en la botella es de 7 días.

